

# EINBAUANWEISUNG

## Ankerkorb für Stahlschornstein (Stand Juni 2010)

Folgende Schritte sind beim Einbau eines Ankerkorbs auszuführen:

1. Die Fundamentgrube muss bauseits erstellt werden.
2. Der Ankerkorb wird in die Grube gehoben und eingerichtet:
  - a. Die Kerbe in der Schablone muss zum Gebäude (Bezugs-Richtung) zeigen.
  - b. Die Verbindungslinie zwischen den eingefärbten Muttern muss parallel zum Gebäude eingerichtet werden.
  - c. Die Metallzunge kennzeichnet die Oberkante des Fundaments und ist auf dieses Niveau einzurichten.
  - d. Der Ankerkorb muss so in der Schalung befestigt werden, dass kein Verschieben des Ankerkorbs nach oben, unten oder seitlich möglich ist.
3. Der Ankerkorb wird, gemäß den Vorgaben des Baustatikers, mit den unteren Baustahlgewebematten verbunden
4. Der Beton wird bis zur Markierung am Ankerkorb aufgefüllt.
5. Die Muttern unterhalb der Gewindeschutzhülsen (PVC-Rohr) müssen frei bleiben und dürfen nicht vom Beton bedeckt sein!

